


## Manual de usuario - Modelo: Worldtimer



## 1) PUESTA EN MARCHA

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) desenroscar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda tiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

## 2) AJUSTE DE LA HORA ESTANDAR LOCAL

En posición "2" gire la corona y ajuste la hora.

- Importante: Después de cada operación asegúrese de enroscar y cerrar perfectamente la corona en posición 1. Si la corona no está perfectamente cerrada podría entrar agua en el reloj.



## Ajuste de Segunda Zona Horaria - Modelo: Worldtimer

Suponiendo que la aguja de la hora está posicionada en hora local Hong Kong 2:00 PM (14:00 horas), y deseo saber la hora en Geneve y otras ciudades mientras estoy de viaje en Hong Kong:

- \*Girar el Anillo (A) 24h hasta las 14:00 horas, ahora girar el Anillo (B) ciudades y posicionar Hong Kong a las 14:00 horas. Ahora se muestra que la hora en Geneve son las 7:00 de la mañana (7:00 AM). Esta lectura se obtiene observando los marcadores de las ciudades con respecto al anillo (A) de 24h en nuestro caso Geneve corresponde con las 7:00 AM.
- \* La diferencia horaria entre ciudades representadas por sus nombres en el Anillo (B) están compensadas en una hora.
- De la misma manera podemos leer las horas actuales en otras ciudades. Por ejemplo la hora en Los Angeles con respecto a Hong Kong se puede leer que son las 22:00 (10:00 PM).

