




COLOMER & SONS

---

Manual de usuario - Modelo: Timeless Open Heart

---



#### 1) PUESTA EN MARCHA:

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) desenroscar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda tiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

#### 2) AJUSTE DE LA HORA

Desenroscar la corona y tirar con suavidad posición "2" gire la corona y ajuste la hora.

- Importante: Después de cada operación asegúrese de enroscar y cerrar perfectamente la corona en posición 1. Si la corona no está perfectamente cerrada podría entrar agua en el reloj.

---