




COLOMER & SONS

---

Manual de usuario - Modelo: Ocean Multifunction

---



### 1) PUESTA EN MARCHA

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice. (Posición 1) desenrosca la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda tiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

### 2) AJUSTE DEL DIA

Ajuste el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj "2" posición.

### 3) AJUSTE DE LA FECHA

Ajuste la fecha girando la corona en la dirección a las agujas del reloj "2" posición.

### 4) AJUSTE DE LA HORA

En posición "3" gire la corona y ajuste la hora. Fíjese en el indicador de día y noche situado a las 6h para saber si la hora expresada es de día o noche.

### 5) AJUSTE DEL MES

Presionar el pulsador "A" para ajustar el mes.

Si el pulsador no es presionado hasta el final es posible que no se ajuste de forma precisa.

- Importante: Después de cada operación asegúrese de enroscar y cerrar perfectamente la corona en posición 1. Si la corona no está perfectamente cerrada podría entrar agua en el reloj.

---



COLOMER & SONS

---

## Bisel Multifunción - Modelo: Ocean Multifunction

---

El bisel giratorio se puede utilizar de diversas formas:

Opción 1: Se puede usar para ajustar una segunda zona horaria.

Opción 2: Se puede usar para marcar el punto en el que se ha realizado una inmersión en el agua cuando se bucea.

Aquí expresamos un ejemplo de uso de doble zona horaria:

1. (C) El dial central indica la hora local.

2. (D) El bisel giratorio indica la segunda zona horaria "Casa"

Ejemplo: Cuando deseo saber la hora en Madrid mientras estoy de viaje en Hong Kong y la hora local son las 2:00 PM - Es necesario conocer de antemano la diferencia de horas entre las dos ciudades que queremos ajustar. En nuestro ejemplo, Hong Kong tiene + 6 horas de diferencia en horario de verano y + 7 hora durante el invierno con respecto a Madrid.

Por lo tanto 2:00 PM en Hong Kong serán las 7 AM en Madrid teniendo en cuenta el uso horario de invierno.

\*(D) Girar el bisel hasta las 7 AM horas (uso horario de invierno).

Ahora ambas zonas horarias están ajustadas y no requiere que se modifique la posición del bisel mientras usted este en Hong Kong, cuando la manecilla de horas se desplace a las 3 PM hora local, la hora en el bisel indicará automáticamente la hora de Madrid en este caso 8 AM.

