




COLOMER & SONS

Manual de usuario - Modelo: Vintage Pilot Chrono



1) PUESTA EN MARCHA

Al ser un reloj con mecanismo de cuerda manual, debe darle cuerda siempre que lo utilice. En (Posición 1) desenroscar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda-tiempo. Siempre realice esta acción con cuidado de no pasarse de cuerda, notará a medida que le de cuerda que el rotor se va cargando, cuando lo note más duro deje de hacerlo. La "Reserva de marcha" es de aproximadamente 42 horas y deberá dar cuerda al reloj aproximadamente cada 40 horas para mantenerlo en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

2) PUESTA EN HORA

Desenrosque y tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.

3) UTILIZACIÓN DEL CRONÓGRAFO

Siempre que quiera medir cualquier fenómeno, no tiene más que presionar el pulsador (A) arriba a la derecha, para que el crono comience a funcionar, para pararlo simplemente vuelva a presionar el mismo pulsador (A).

Para volver la aguja del cronógrafo a 0 presione el pulsador (B) de abajo a la derecha. Si mide más de 1 minuto verá que el contador que hay situado a las 3 horas comenzará a contarlos, llegando hasta los 30 minutos.

- Importante: Después de cada operación asegúrese de enroscar y cerrar perfectamente la corona en posición 1. Si la corona no está perfectamente cerrada podría entrar agua en el reloj.



Colomer & Sons

Ajuste de segunda zona horaria - Modelo: Vintage Pilot Chrono

1. (C) El dial central indica la hora local.
2. (D) El bisel giratorio indica la segunda zona horaria "Casa".

Ejemplo: Cuando deseo saber la hora en Madrid mientras estoy de viaje en Hong Kong y la hora local son las 2:00 PM - Es necesario conocer de antemano la diferencia de horas entre las dos ciudades que queremos ajustar. En nuestro ejemplo, Hong Kong tiene + 6 horas de diferencia en horario de verano y + 7 hora durante el invierno con respecto a Madrid.

Por lo tanto 2:00 PM en Hong Kong serán las 7 AM en Madrid teniendo en cuenta el uso horario de invierno.

*(D) Girar el bisel hasta las 7 AM horas (uso horario de invierno).

Ahora ambas zonas horarias están ajustadas y no requiere que se modifique la posición del bisel mientras usted esté en Hong Kong, cuando la manecilla de horas se desplace a las 3 PM hora local, la hora en el bisel indicará automáticamente la hora Madrid en este caso 8 AM.

