




COLOMER & SONS

Manual de usuario - Modelo: Vintage Pilot Multifunction



1) PUESTA EN MARCHA

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) desenroscar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda tiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

2) AJUSTE DEL DIA

Ajuste el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj "2" posición.

3) AJUSTE DE LA FECHA

Ajuste la fecha girando la corona en la dirección a las agujas del reloj "2" posición.

4) AJUSTE DE LA HORA

En posición "3" gire la corona y ajuste la hora. Fíjese en el indicador de día y noche situado a las 6h para saber si la hora expresada es de día o noche.

5) AJUSTE DEL MES

Presionar el pulsador "A" para ajustar el mes.

Si el pulsador no es presionado hasta el final es posible que no se ajuste de forma precisa.

- Importante: Después de cada operación asegúrese de enroscar y cerrar perfectamente la corona en posición 1. Si la corona no está perfectamente cerrada podría entrar agua en el reloj.



COLOMER & SONS

Bisel Multifunción - Modelo: Vintage Pilot Multifunction

El bisel giratorio se puede utilizar de diversas formas:

Opción 1: Se puede usar para ajustar una segunda zona horaria.

Opción 2: Se puede usar para marcar el punto en el que se ha realizado una inmersión en el agua cuando se bucea.

Opción 3: Se puede usar como taquímetro para medir algún fenómeno mediante el marcado de un parámetro usando las agujas de minutos y segundos.

Aquí expresamos un ejemplo de uso de doble zona horaria:

Cuando deseo saber la hora en Madrid mientras estoy de viaje en Hong Kong y la hora local son las 2:00 PM - Es necesario conocer de antemano la diferencia de horas entre las dos ciudades que queremos ajustar. En nuestro ejemplo, Hong Kong tiene + 6 horas de diferencia en horario de verano y + 7 hora durante el invierno con respecto a Madrid.

Por lo tanto 2:00 PM en Hong Kong serán las 7 AM en Madrid teniendo en cuenta el uso horario de invierno.

*(D) Teniendo en cuenta como punto de referencia el triángulo invertido como indicador de 12 horas girar el bisel 7 puntos desde la posición de referencia, la segunda zona horaria ya está ajustada.

Ahora que ambas zonas horarias están ajustadas no requiere que se modifique la posición del bisel mientras usted este en Hong Kong, cuando la manecilla de horas se desplace a las 3 PM hora local, la hora en el bisel indicara automáticamente la hora Madrid en este caso 8 AM.

